



NEOR

**Інструкція з використання
мережевого масажера NEOR PULSE**

MODEL HOME 25GY

Зміст

1. Заходи безпеки та застереження	3
2. Зовнішній вигляд та опис	7
3. Розпакування	9
4. Перед першим використанням	9
5. Експлуатація	9
6. Технічне обслуговування та очищення	10
7. Гарантійне обслуговування	10
8. Технічні характеристики	11

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням масажеру, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

1. Перед використанням переконайтеся, що корпус масажеру, шнур живлення та його насадки не мають видимих пошкоджень.
2. Переконайтеся, що ваша вихідна напруга відповідає напрузі, номінальній напрузі живлення.
3. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
5. Не затискайте та не протягуйте шнур живлення у дверних отворах або поблизу джерел тепла.
6. Слідкуйте за тим, щоб шнур не перекручувався й не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й окрайками меблів.
7. Не вмикайте масажер у мережу та не торкайтеся його мокрими руками.
8. Не використовуйте масажер у безпосередній близькості до води або інших джерел вологи.
9. Не використовуйте масажер при болісних відчуття або травмах (наприклад, грижі міжхребцевого диска, відкритій рані) в області ділянок тіла, що масажуються.

10. Не використовуйте масажер за наявності кардіостимулятора.
11. Категорично забороняється використовувати масажер для масажу серця.
12. Категорично забороняється використовувати масажер на опухлих, обпечених, запалених або травмованих ділянках шкіри та частинах тіла.
13. Не використовуйте масажер при рваних ранах, розширених капілярах, варикозі, вугрових висипах, куперозі, герпесі або інших захворюваннях шкіри.
14. Не використовуйте масажер для масажу голови.
15. Не використовуйте масажер для масажу обличчя (очей), гортані або інших особливо чутливих частин тіла.
16. Не використовуйте масажер у зоні бікіні.
17. Не використовуйте масажер під час сну.
18. Не використовуйте масажер на тваринах.
19. Не використовуйте масажер при прийомі медикаментів або алкоголю (ризик обмеженої сприйнятливості).
20. Перед використанням масажеру проконсультуйтеся з лікарем, особливо:
 - за наявності будь-якого серйозного захворювання;
 - за наявності кардіостимулятора, імплантатів чи інших медичних пристроїв;
 - при тромбозах;
 - при діабеті;

- за наявності болю невизначеного походження;
 - під час вагітності;
21. Масажер призначений тільки для використання у побуті. Не використовуйте в комерційних цілях. Використовуйте масажер тільки за його прямим призначенням.
 22. Не використовуйте масажер на відкритому повітрі.
 23. Не використовуйте масажер, якщо Ви знаходитесь у транспортному засобі.
 24. Переконайтеся, що масажер не контактує з водою або іншими рідинами.
 25. У жодному разі не намагайтеся брати масажер до рук, якщо він упав у воду.
 26. Не використовуйте масажер у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.
 27. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати масажер. За допомогою зверніться до авторизованого сервісного центру.
 28. Перед тим як зняти, встановити або поправити насадки масажера, переконайтеся, що масажер вимкнений.
 29. Перш ніж увімкнути масажер, переконайтеся, що насадка встановлена правильно.
 30. Використовуйте тільки насадки, що йдуть в комплекті з масажером.
 31. Не залишайте масажер без нагляду, коли він працює. Необхідний ретельний нагляд, якщо масажер використовується дітьми або поряд із ними.

32. Не використовуйте безперервно більше 15 хв. Дайте пристрою відпочити протягом 10 хвилин перед наступним використанням.
33. Не залишайте дітей без нагляду поряд з масажером та не дозволяйте їм гратися з масажером та насадками до нього.
34. Діти повинні користуватися масажером тільки під наглядом дорослих.
35. Не накривайте працюючий масажер ковдрою, подушкою тощо.
36. Не використовуйте масажер поблизу ємностей з бензином або іншими займистими речовинами.
37. Використовуйте масажер тільки в сухих приміщеннях (наприклад, ніколи не використовуйте його у ванній або сауні).
38. Використовуйте масажер лише з елементами, які входять до комплекту постачання.
39. Масажер та насадки слід захищати від ударів, пилу, хімікатів, сильних коливань температури, електромагнітних полів.
40. Ніколи не залишайте масажер підключеним до електричної мережі без нагляду.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС

Зовнішній вигляд (Малюнок 1)



Панель управління пристроєм (Малюнок 2).

1. Регулятор швидкості / увімкнення та вимкнення
2. Кнопка підігріву насадок масажеру
3. Інфрочервона підсвідка



Насадки (Малюнок 3)



1. Голчаста насадка: підходить для стимуляції конкретних ділянок, для натискання на долоні, стопи, ноги та інші частини тіла.
2. Насадка "П'ять пальців": забезпечує точний масаж, багатостороннє позиціонування всієї системи акупунктурних точок тіла.

3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при температурі нижче 0°C необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте масажер та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.

2. Перевірте цілісність масажеру та його комплектуючих, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

4. ПІДГОТОВКА ДО КОРИСТУВАННЯ МАСАЖЕРОМ

Заміна масажної насадки

Одягніть потрібну вам насадку на масажну поверхню, щоб зняти потягніть за спеціальні виступи на насадці.

Підєднайте шнур живлення до електро мережі.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Поверніть ручку Ввімкнення/Вимкнення. Будьте уважні масажер відразу почне роботу, тому слід міцно тримати його в руках.

Швидкість регулювання масажу залежить від того в якому саме положенні встановлена ручка в діапазоні MIN/MAX.

Вказівка

Процедура масажу завжди має бути приємною. Цілком можливе виникнення невеликих гематом, що є позитивним терапевтичним ефектом, оскільки застосування масажера для м'язів цілеспрямовано стимулює кровообіг. Може також спостерігатися почервоніння окремих ділянок шкіри. При сильному подразненні шкіри припиніть використання масажера для м'язів і проконсультуйтеся з лікарем. Залежно від ступеня виразності напруги/затискання у відповідній області (ноги, плечі, руки та спина), рекомендована тривалість застосування приблизно 10-15 хв. Слідкуйте, щоб масажер не рухався безпосередньо по кістках.

6. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Завжди вимикайте масажер перед очищенням.

1. Під час чищення масажера використовуйте лише злегка зволожену серветку.
2. Очищайте масажер лише вказаним способом. Не допускайте потрапляння рідин у масажер.
3. Використовуйте масажер знову тільки після того, як він повністю висохне.
4. Не мийте масажер і насадки до нього у посудомийній машині.
5. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або жорсткі щітки.

Якщо масажер не використовується тривалий час, рекомендується зберігати його в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на масажер будь-які предмети.

7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Строк служби виробу становить 2 роки.

Гарантійний термін вказаний в гарантійному талоні.

Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування масажером не за призначенням;
- Випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- Пошкодження в результаті стихійного лиха;
- Пошкодження через неправильне підключення масажера до електромережі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на масажері був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження масажеру;
- всередині масажеру присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту масажеру;
- масажер призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності, масово експлуатувався, або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до уповноваженого сервісного центру.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСАЖЕРУ

Назва масажера	Масажер мережевий NEOR PULSE HOME 25GY
----------------	--

Модель масажера	HOME 25GY
Матеріал	ABS пластик
Тип керування	Механічний
Номінальна напруга	220 Вт
Номінальна потужність	25 Вт
Час роботи	близько 15 хвилин
Розмір виробу	42*14*15 см
Розмір упаковки	48*16*17 см
Вага нетто/брутто	1,1/1,5 кг
Строк служби виробу	2 роки
Комплект постачання	Масажер мережевий NEOR PULSE, 4 насадок

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Dongguan Super Electric Technology Co., Limited No. 601-602, Unit 1, No. 8 of Commercial Road, Xiping Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, Китай